

**Ersatzteile für Rundfunk- und Fernsehgeräte
aus der Produktion
des VEB Stern-Radio Berlin**

YCDTo net

Fernsehgerät „Weißensee“

**Kennzahl
B 1**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Antennentrafo	1171.011-01055	
Kanalwähler	FE 855-2220	
Segmente	K 2 – K 11	
ZF-Spule – Spule L 41	1171.011-01028	
ZF-Filter L 42/43	1171.011-01026	2
ZF-Filter L 48/49/L 52	1171.011-01105	2
ZF-Filter L 50/51	1171.011-01095	
TZF-Filter L 44	1171.011-01100	2 und 3
TZF-Filter L 45/46/47	1171.011-01102	2 und 3
Sperrkreis L 54	1171.011-01103	2 und 3
Zeilensperrschwinger L 55	1171.011-01121	1 und 3
Schwungradkreis L 56	1171.011-01104	1 und 3
Zeilentrafo	1171.011-01107	
Korrekturspule L 57	1171.011-01117	2 und 3
Zeilentrafospule L 58		
Hochspannungsspule L 59		
Ablenkeinheit	1171.011-01060	
Sperrschwingertrafo	1171.011-01082	2
Phasentrafo	1171.011-01091	
Bildausgangstrafo	1171.011-01088	3
Tonausgangstrafo	1171.011-01085	
Schaltwalze	FE 855-2223	
Kontaktleiste (5)	FE 855-226	2, 3, Rafena 7polig
Rotorachse (5)	FE 855-2225	
Abgleichkern	FE 855-230	
Schutzscheibe	1171.011-01003	
Bildblende 30 cm	1171.011-02010	
Bildblende 43 cm	1171.011-02010	
Rückwand	1171.011-KB 01031	
Drehknopf (Kanalwähler)	1171.011-01010	
Drehknopf (Feinabstimmung)	1171.011-02021	
Drehknopf (Lautstärke, Helligkeit)	1142.071-02015	
Drehknopf (Klangfarbe, Kontrast)	1142.071-02029	
Schallaustrittsblende	SB-N 052-001	3
Adapterfassung 30/43	1171.011-0113	

Fernsehgerät „Alex“

**Kennzahl
B 2**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Antennentrafo L 1, 2, 3, 4	1171.011-01056/01057	
Kanalwähler	1171.012-01061	
Segmente	K 2 – K 11	
ZF-Spule L 41	1171.012-01059	
ZF-Filter L 42/43	1171.012-01071	1
ZF-Filter L 48/49 L 52	1171.012-01101	1
ZF-Filter L 50/51 L 53	1171.012-01030	
TZF-Filter L 44/66	1171.012-01053	1 und 3
TZF-Filter L 45, 46, 47	1171.012-01113	1 und 3
Sperrkreis L 54	1171.012-01114	1 und 3
Zeilensperrschwinger L 55	1171.011-01121	1 und 3
Schwungradkreis L 56	1171.011-01104	1 und 3
Zeilentrafo	1171.012-01023	
Zeilentrafospule L 58	1171.011-01115	
Hochspannungsspule L 59	1171.011-01114	
Korrekturspule L 57	1171.011-01117	1 und 3
Ablenkeinheit	1171.012-01052	
Sperrschwingertrafo	1171.012-01035	1
Phasentrafo	1171.012-01033	
Bildausgangstrafo	1171.012-01025	
Tonausgangstrafo	1171.012-01028	
Wippe	1171.012-01042	
Kontaktleiste (5)	FE 855-226	1, 3 Rafena 7polig
Rotorachse		
Schutzscheibe		
Bildblende 43 cm	1171.012-02135	
Rückwand	1171.012-01018	
Rückwandschrauben	1171.011-02135	
Wanne	1171.012-02110	
Linsensenkschrauben	1171.012-01018	
Wippenknopf	1171.012-02097	
Drehknopf (Feinabst., Helligkeit)	1171.012-01072	
Drehknopf (Lautstärke)	1171.012-01078	
Drehknopf (Kontrast)	1171.012-01074	
Schallaustrittsblende	SB – N 032-006	
Fußausführung II	1171.012-01083	

Fernsehgerät „Berolina“

**Kennzahl
B 3**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Kanalwähler	1171.011-01460	
Segmente	K 2 – K 11	
ZF-Filter I, L 201, 202, 203	1171.011-01442	
Fallenträger L 204, 205	1171.011-01444	
ZF-Filter II, L 206, 207, 208	1171.011-01443	
Videofilter L 209, 210, 211	1171.011-01440	
TZF-Filter I, L 401	1171.011-01445	1 und 2
TZF-Filter II, L 402, 403, 404	1171.011-01473	1 und 2
Sperrkreis L 212	1171.011-01427	1 und 2
Zeilensperrschwinger L 301	1171.011-01121	1 und 2
Schwungradkreis L 302	1171.011-01104	1 und 2
Zeilentrafo	1171.011-01431	
Zeilentranspule	1171.011-01458	
Hochspannungsspule	1171.011-01457	
Korrekturspule L 303	1171.011-01117	1 und 2
Ablenkeinheit	1171.011-01447	
Phasentrafo	1171.011-01436	
Bildausgangstrafo	1171.011-01425	1
Tonausgangstrafo	1171.011-01424	
Kontaktleiste (7)	FE 855-228	Rafena 5polig
Kontaktleiste (5)	FE 855-226	1, 2 und Rafena
Rotorachse		
Schutzscheibe	1171.011-02406	
Bildblende 43 cm	1171.011-01410	
Rückwand	1171.011-01411	
Wanne	1171.011-02430	
Drehknopf (Kanalwähler)	1171.011-01479	
Drehknopf (Feinabstimmung)	1171.011-01480	
Drehknopf (Lautstärke, Helligkeit)	1171.011-01482	
Drehknopf (Klangfarbe, Kontrast)	1171.011-01483	
Schallaustrittsblende	SB-N.052-001	1

Taschenempfänger 57/69 TT „Sternchen“

Kennzahl

B 4

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Ferritstab	E 469.001-1	
Antennenspule	E 469.005	
Antennenträger	E 469.001-2	
Drehkondensator Typ 105	E 469.200-2	
Oszillatospule	E 469.231	
ZF-Filter I	469.234	
ZF-Filter II	469.234	
ZF-Filter III	469.237	
Treibertrafo K20	E 469.212	
Ausgangstrafo K 21	E 469.211	
Lautsprecher	LP 558	
Schichtdrehwiderst. 0120.003-5 kOhm 2	E 469.200-1	
Leiterplatte		
Batterieanschluß		
Buchsen für Kopfhörer		
Gehäuse, komplett	D 469.100-1	
Gehäuseeinsatz	469.004-1	
Gehäusedeckel	D 469.003-1	
Gehäuseblende	E 469.100-4	
Namenszug	C 469.100-9	
Skalenscheibe	469.000-1	

Taschenempfänger „T 100 — T 101“

**Kennzahl
B 5**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Vorkreissspule KW L 1	1151.009-001000	6
Vorkreissspule KW L 2/3	1151.009-001100	6
Vorkreissspule MW L 4/5	1151.009-000900	6
Vorkreissspule LW L 6	1151.009-001200	6
Vorkreissspule LW L 7/8	1151.009-001300	6
Ferritantenne	1151.009-000702	6
Antennenträger	1151.009-000701	6
Ferritantenne, vollständig	1151.009-000700	6
Drehkondensator Typ 104	0270.024-00001k	6
Oszillatorspule KW	1151.009-002500	6
Oszillatorspule MW/LW	1151.009-002800	6
Abgleichkern 3,5 x 10	SBN 011-001	6
Spule L 23		6
ZF-Filter I	1151.009-001400	6
ZF-Filter II	1151.009-001800	6
ZF-Filter III	1151.009-002100	6
Abgleichkern für ZF-Filter	1151.009-002300	6, 8, 9, 10, 11
Treibertrafo K 30	1151.009-003900	6
Ausgangstrafo K 31	1151.009-003700	6
Lautsprecher LP 558		11
Schichtdrehwiderstand 50 kOhm	0120.006-00002	6
Leiterplatte		
Wellenschalter	1151.009-003800	6
Wellenschalterknopf	1151.009-003801	
Gehäuserückteil	1151.009-000001	
Deckel, senkrecht, T 100	1151.009-000400	
Skala, senkrecht, T 100	1151.009-000301	
Deckel, waagrecht, T 101	1151.009-100400	
Skala, waagrecht, T 101	1151.009-100301	
Blende, waagrecht, T 101	1151.009-100201	
Batterieaufnahme	1151.009-003300	
Kontaktaufnahme	1151.009-003500	
Drehknopf für Potentiometer		
Drehknopf für Skala		
Seilrand	1151.009-000502	6
Zugfeder	1133.001-000611	
Zeiger	1151.009-000509	
Zeigerseil	1151.009-000508	
Anschlußbuchse	1151.009-003100	

Reiseempfänger „R 100“

Kennzahl B 6

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für: Gerät mit Kennzahl: B...
Vorkreissspule KW L 1	1151.009-001000	5
Vorkreissspule KW L 2/3	1151.009-001100	5
Vorkreissspule MW L 4/5	1151.009-000900	5
Vorkreissspule LW L 6	1151.009-001200	5
Vorkreissspule LW L 7/8	1151.009-001300	5
Ferritantenne	1151.009-000702	5
Antennenträger	1151.009-000701	5
Ferritantenne, vollständig	1151.009-000700	5
Drehkondensator Typ 104	0270.024-00001K	5
Oszillatorspule KW	1151.009-002500	5
Oszillatorspule MW/LW	1151.009-002800	5
Abgleichkern 3,5 x 10	SBN 011-001 KER MW 220	5
Spule L 23		5
ZF-Filter I	1151.009-001400	5
ZF-Filter II	1151.009-001800	5
ZF-Filter III	1151.009-002100	5
Abgleichkern für ZF-Filter	1151.009-002300	5, 8, 9, 10, 11
Treibertrafo K 30	1151.009-003900	5
Ausgangstrafo K 31	1151.009-003700	5
Lautsprecher L 2160 PO		
Schichtdrehwiderstand 50 kOhm	0120.006-00002	5
Leiterplatte		5
Wellenschalter	1151.009-003800	5
Wellenschalterknopf	1151.311-000905	
Gehäuse	1151.311-000200	
Rückwand	1151.311-000300	
Einsatzblende mit Skala	1151.311-000500	
Abdeckblech für Skala	1151.311-000901	
Bedienungswanne	1151.311-000101	
Befestigungsstück für Einsatzbl.	1151.311-000102	
Spannstück für Wanne	1151.311-000103	
Tragriemen	1151.311-001200	
Füße	1151.311-000203	
Batterieaufnahme	1151.311.001000	
Drehknopf für Potentiometer	1151.311-000904	
Drehknopf für Skala	1151.311-000903	
Seilrand	1151.009-000502	5
Zugfeder	1151.001-000611	
Zeiger	1151.311-000902	
Zeigerseil	1151.009-000502	5

**Zusatzgerät „TZ 10“
für Taschenempfänger T 100 — T 101**

**Kennzahl
B 7**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Gehäuse	1155.002-000100	
Rückwand	1155.002-000001	
Steckerplatte, vollständig	1155.002-000300	
Bolzen für Steckerplatte	1155.002-000101	
Stecker für Steckerplattenbefestigung	1155.002-000102	
Gleitfeder für Steckerplattenbefestigung	1155.002-000103	
Gewindebolzen für Uhr	1155.002-000400	
Stellknopf für Uhr	1155.002-000008	
Umschaltchieber	1155.002-000502	
Stift z. Befestig. des Umschaltchiebers	1155.002-000503	
Kontaktfeder für Umschaltchieber	1155.002-000505	
Netzplatte	1155.002-000600	
Geräteanschlußschnur	KWV 53108	
Transformator	1155.002-001000	
Selengleichrichter M 20/7,5-0,08	1155.002-000508	

Autosuper „A 100 Berlin“

Kennzahl B 8

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Variometervorkreis	1152.005-007200	9
Variometerzwischenkreis	1152.005-007900	9
Variometerszillator	1152.005-008300	9
Variometerkern mit Verbindungsdraht	AV 61/09001	9
HF-Leiterplatte mit Wellenschalter	AV 61/090006	9
HF-Kern 3,5 x 10	SBN 011-001 KER MW 140	9, 10, 11
ZF-Filter I	1152.005-005800	9
ZF-Filter II	1152.005-006200	9
ZF-Filter III	1152.005-007000	9
Abgleichkern für ZF-Filter	1151.009-002300	5, 6, 9, 10, 11
Treibertrafo	1152.005-002600	
Ausgangstrafo mit Schalter	AV 61/090004	
Schichtdrehwiderstand 2,5 kOhm 2 20 F	0120.052	9
Lautsprecher LP 553		9, 10
Leiterplatte	AV 61/090007	9
Blende „Wartburg“	1152.005-011101	9, 10
Blende „Trabant“	1152.005-012101	9, 10
Skala	1152.005-003500	9
Beleuchtungskammer	1152.005-003200	9, 10
Kontaktbrett	1152.005-003100	10
Drehknopf	1152.005-009500	11
Schiebetaste	1152.005-002200	9
Antennenbuchse	1152.005-001012	9, 10
Batteriekabel „Wartburg/Trabant“	B 700 SBN 011-002	9, 10
Batteriekabel	A 360 SBN 011-002	
Schallwand „Wartburg“	1152.005-011201	9, 10
Abdeckung für Lautsprecher „Trabant“	1152.005-012200	9, 10

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Variometervorkreis	1152.005-007000	8
Variometerzwischenkreis	1152.005-007000	8
Variometeroszillator	1152.005-008000	8
Variometerkern mit Verbindungsdraht	AV 61/09001	8
HF-Leiterplatte mit Wellenschalter	AV 61/09006	8
HF-Kern 3,5 x 10	SBN 011-001 KER MW 140	8 und 10
ZF-Filter I	1152.005-005800	8
ZF-Filter II	1152.005-006200	8
ZF-Filter III	1152.005-007000	8
Abgleichkern für ZF-Filter	1151.009-002300	5, 6, 8, 10, 11
Treibertrafo	1152.005-302700	
Ausgangstrafo mit Schalter	1152.005-302300	10
Lautsprecher LP 553		8, 10, 11
Schichtdrehwiderstand 2,5 kOhm 2 20 F	0120.052	8
Leiterplatte	AV 61/090007	8
Blende „Wartburg“	1152.005-011101	8 und 10
Blende „Trabant“	1152.005-012101	8 und 10
Skala	1152.005-003500	8
Beleuchtungskammer	1152.005-003200	8 und 10
Drehknopf (Lautstärke)	1152.005-009500 II	10
Drehknopf (Tonblende)	1152.005-300007	10
Drehknopf (Abstimmung)	1152.005-309600	10
Feder für Tonblendeknopf	1152.005-300008	10
Schiebetaste	1152.005-002200	8
Antennenbuchse	1152.005-001012	8 und 10
Batteriekabel „Wartburg“	B 285 SBN 011-002	10
Batteriekabel „Trabant“	B 700 SBN 011-002	8 und 10
Batteriekabel	A SBN 011-002	10
Schallwand „Wartburg“	1152.005-011201	8 und 10
Abdeckung für Lautsprecher „Trabant“	1152.005-012200	8 und 10

Autosuper „A 100 — 4 Berlin“

**Kennzahl
B 10**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Variometervorkreis	1152.005-407200	11
Variometerzwischenkreis	1152.005-407900	11
Variometeroszillator	1152.005-408300	11
Variometerkern mit Verbindungsdraht	1156.001-003500	11
Oszillatorzusatzspule	1152.005-408900	11
X HF-Leiterplatte mit Wellenschalter	1152.005-405100	X leer
HF-Kern 3,5 x 10	SBN 011-001 KER MW 140	8, 9, 11
ZF-Filter I	1152.005-405800	
ZF-Filter II	1152.005-406200	
ZF-Filter III	1152.005-407000	
ZF-Kern	1151.009-002300	5, 6, 8, 9, 11
Treibertrafo	1152.005-402600	
Ausgangstrafo mit Schalter	1152.005-302300	9
Lautsprecher LP 553		8 und 9
X Leiterplatte	1152.005-404500	X leer
Doppelschichtdrehwiderstand		
500 kOhm 2/2,5 kOhm 2-12	1152.005-0120.515	12
Blende „Wartburg“	1152.005-011101	8 und 9
Blende „Trabant“	1152.005-012101	8 und 9
Skala	1152.005-403500	
Kontaktbrett	1152.005-003800	8
Beleuchtungskammer	1152.005-003200	8 und 9
Drehknopf (Lautstärke)	1152.005-009500 II	9
Drehknopf (Tonblende)	1152.005-300007	9
Drehknopf (Abstimmung)	1152.005-309600	9
Feder für Tonblendeknopf	1152.005-300008	9
Schiebetaste	1152.005-004400	
Antennenbuchse	1152.005-001012	8 und 9
Batteriekabel „Wartburg“	B 285 SBN 011-002	9
Batteriekabel „Trabant“	B 700 SBN 011-002	8 und 9
Batteriekabel	A SBN 011-002	9
Schallwand „Wartburg“	1152.005-011201	8 und 9
Abdeckung für Lautsprecher „Trabant“	1152.005-012200	8 und 9

Autoportable „A 110“

**Kennzahl
B 11**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
„Portable“		
Antennenspule MW L 5/6	1156.001-104100	
Antennenspule MW L 7	1156.001-104200	
Antennenspule LW L 8/9	1156.001-104000	
Ferritantenne	TGL 64- 2010	
Antennenträger	1156.001-004500	
Ferritantenne, vollständig	1156.001-104300	
Drehkondensator	1156.001-002304	
Trimmerwinkel	1156.001-103700	
Vorkreissspule LW L 3/4	1152.005-407500	
Zwischenkreissspule LW L 10	1152.005-407700	
Abgleichkern L 3/4/10 3,5 x 10 SBN 011-001 KER MW 140		8, 9, 10
Oszillatorzusatzspule 1 LW L 12	1156.001-109500	
Oszillatorzusatzspule 2 LW L 22	1152.005-408900	10
Abgleichkern L 12/22	1151.312-002000	
Variometervorkreis	1152.005-407200	10
Variometerzwischenkreis	1152.005-407900	10
Variometersoszillator	1152.005-408300	10
Variometerkern, vollständig	1156.001-003500	10
Wellenschalter, vollständig	1156.001-102600	
HF-Leiterplatte, vollständig	1156.001-104800	
ZF-Filter I	1156.001-105200	
ZF-Filter II	1156.001-106500	
ZF-Filter III	1156.001-107200	
Abgleichkern für ZF-Filter	1151.009-002300	5, 6, 8, 9, 10
Treibertrafo	1156.001-009200	
Ausgangstrafo	1156.001-002900	
Lautsprecher LP 558 (Portable)		5
Schichtdrehwiderstand 2,5 kOhm 2 32 F	0120.052	
ZF-Platte, vollständig	1156.001-105200	
Gehäuseschale (unten)	1156.001-000200	
Gehäuseschale (oben)	1156.001-000500	
Gehäusefront	1156.001-101200	
Skala	1156.001-101500	
Gewindebuchse zur Befestigung der Gehäusefront	1156.001-000102	
Batteriekasten	1156.001-000600	
Schiebetaste, vollständig	1156.001-001600	

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Drehknopf	1152.005-009500	8
Seilrad	1156.001-002106	
Spannrolle	1156.001-003000	
Zugfeder	1156.001-002105	
Zeiger	1156.001-002009	
Federleiste	1156.001-102900	
„Kassette“		
Ausgangstrafo	1156.001-111500	
Lautsprecher (Autosuper) LP 553 EGB		
Eingangsdrossel	1156.001-011600	
Raste	1156.001-010102	
Feder für Raste	1156.001-010103	
Gehäuseklappe	1156.001-011101	
Feder für Gehäuseklappe, links	1156.001-011102	
Feder für Gehäuseklappe, rechts	1156.001-011103	
Steckerleiste	1156.001-010401	
Umschalter +/-	1156.001-011005	
Umschlater 6 V / 12 V	1156.001-011006	
Schallwand „Wartburg“	1156.001-012101	
Schallwand „Trabant“		

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Ferritantenne, vollständig	1151.010-01115	
Vorkreisspule MW L 5/5a	1151.010-01229	
Vorkreisspule LW L 6/6a	1151.010-01228	
Teleskopantenne	1151.010-01104	
Drehkondensator KMW 402a		
Oszillatorspule KW L 7/8	1151.309-01234	
Oszillatorspule MW L 9/10	1151.309-01235	
Oszillatorspule LW	1151.309-01236	
ZF-Filter I	1151.010-01210	
ZF-Filter II	1151.010-01211	
ZF-Filter III	1151.010-01219	
Eingangübertrager	1151.309-01203	
Ausgangübertrager	1151.309-01102	
Lautsprecher LP 471/1		
Schichtdrehwiderstand	1151.010-01108	
Leiterplatte	1151.010-01200	
Tastensatz	0642.204-10025	
Gehäuseoberteil	1151.010-01000	
Gehäusemittelteil	1151.309-01006 A/C	
Gehäuseunterteil	1151.309-01002 A	
Traggriff	1151.309-01005 A/C	
Batteriemagazin	1151.309-01105 A	
Einsatzblende	1151.309-02004	
Drehknopf	1131.053-02061 B	
Seilrad	1151.309-02100	
Zugfeder	1151.011-02105	
Zeiger	1151.309-02106	
Soffittenplatte	1151.309-01108	
Leuchtschirm	1151.309-02109	
Skala	1151.010-02102	
Steckerfassung	1151.309-01103	
Antennenbuchse	1151.309-01124	

Taschenempfänger „T 120-Mikki“

**Kennzahl
B 13**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Antennenspule L 1	1151.312-001300 I	
Antennenspule L 2	1151.312-001200 I	
Antennenstab	1151.312-001101	
Antennenstabhalter	1151.312-001102	
Antennenstab, vollständig	1151.312-001100 I	
Drehkondensator	1151.312-000601 I	
Bedienungsknopf 5 mm	1151.312-00800 I	
Oszillatospule	1151.312-001700 I	
Antennenspule	1151.312-001300 II	
Antennenspule	1151.312-001200 II	
Antennenstab, vollständig	1151.312-001100 II	
Drehkondensator	1151.312-000601 II	
Bedienungsknopf 6 mm	1151.312-00800 II	
Oszillatospule	1151.312-001700 II	
ZF-Filter I	1151.312-002200	
ZF-Filter II	1151.312-002600	
ZF-Filter III	1151.312-002900	
Abgleichkern	1151.312-002000 St	
Treibertrafo K 32	1151.312-003100	
Lautsprecher L 121 K		
Schichtdrehwiderstand	1151.312-000502	
Leiterplatte		
Batteriehalter	1151.312-000900	
Buchse	1151.312-000206	
Gehäuse, komplett		
Gehäuseoberteil	1151.312-000200	
Gehäuseunterteil	1151.312-000300	
Abdeckung	1151.312-000002	
Zierblende	1151.312-000203	
Gehäuseblende	1151.312-000202 R	
Namenschild	1151.312-000204	
Skalenband	1151.312-000702	

Reiseempfänger R 111**Kennzahl****B 14**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Ferritantenne, vollständig	1151.014-002100	
Ferritstab 10 x 160	TGL 64-2010	15
Vorkreissspule KWL 101	1151.012-021700	15
Vorkreissspule KW L 102	1151.012-021800	15
Vorkreissspule MW L 103	1151.012-021600	15
Vorkreissspule LW L 104	1151.012-021900	15
Vorkreissspule LW L 105	1151.012-022000	15
Ankuppungsspule L 111	1151.014-002400	
Drehkondensator	1151.012-006000	15
ZF-Filter 1	1151.012-003700	15
ZF-Filter 2 <i>AM 5</i>	1151.012-003800	15
ZF-Filter 3	1151.012-003900	15
Montageplatte KW	1151.012-020700	15
Montageplatte MW	1151.012-020800	15
Montageplatte LW	1151.012-020900	15
ZF-Leiterplatte, vollständig	1151.014-002500	
ZF-Leiterplatte, unbestückt	1151.012-003601	
NF-Leiterplatte, vollständig	1151.014-003500	
NF-Leiterplatte, unbestückt	1151.012-004501	15
Treibertrafo	1151.012-004900	15
Ausgangstrafo	1151.014-002600	
Lautsprecher	L P 553	
Für Gerät mit Plast-Gehäuse:		
Gehäuse, vollständig	1151.014-010000	
Gehäuse-Vorderteil	1151.014-010100	
Gehäuse-Deckel	1151.014-010200	
Griff, vollständig	1151.012-010400	15
Schieber, vollständig	1151.012-010700	15
Tastensatz	1151.014-001600 II	
Taste für Tastensatz	1151.012-001903 VIII D	
Taste für Beleuchtung	1151.012-005108 II	
Drehknopf (Abstimmung)	1151.012-010900 II	
Drehknopf (v. d. Abstimmknopf)	1151.012-011000 II	
Drehknopf (Lautstärke)	1151.012-007000 II	
Für Gerät mit Holz-Gehäuse:		
Gehäuse, vollständig	1151.014-000100	

2 Stk schwarz

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
-----------------------	---------------------------------	---

Gehäuse-Vorderteil	1151.014-000300	
Gehäuse-Deckel	1151.014-000800	
Griff, vollständig	1151.014-000700	
Griffbolzen	1151.014-000308	
Skala	1151.014-000500	
Skalenrahmen	1151.014-000305	
Zierblende	1151.014-000303	
Namenschild	1151.014-000400	
Tastensatz	1151.014-001600 I	
Taste mit Bezeichnung E/A	1151.012-001903 VII F	
Taste mit Bezeichnung T	1151.012-001903 XI F	
Taste mit Bezeichnung KW	1151.012-001903 III F	
Taste mit Bezeichnung MW	1151.012-001903 I F	
Taste mit Bezeichnung LW	1151.012-001903 II F	
Taste für Beleuchtung	1151.012-005108 I	
Tastenblende	1151.014-000307	2 Stck
Drehknopf (Abstimmung)	1151.012-010900 I	2 Stck
Drehknopf (v. d. Abstimmknopf)	1151.012-011000 I	2 Stck
Drehknopf (Lautstärke)	1151.012-007000 I	2 Stck

2 Stck
2 Stck
2 Stck
2 Stck
} refer.

Für beide Geräte:

Blende	1151.012-006600	15
Seilrad	1151.012-005102	15
Seilrolle	TGL 64-2019	15
Zeigerseil 470 mm	1151.012-005119	15
Zeigerseil 528 mm	1151.012-005120	15
Zugfeder	1151.012-005123	15
Zeiger	1151.012-005112	15
Batteriekammer	1151.012-007300	15
Kopfhöreranschluß mit Mutter	E 469.101	4
Druckkontakt-Krone	1151.012-006500	15
Druckkontakt-Kegel	1151.012-006800	15
Schaftschraube	1151.012-000004	15

5 Stck
21

1 Tastensatz E. M. K. U. K. od. Lw. Taste kompl.
Transistoren, Gec 416 / Gec 401 / 2 x Gec 421

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Ferritantenne, vollständig	1151.012-021500	
Ferritstab 10 x 160	TGL 64-2010	14
Ferritstabhalter	1151.012-003100	
Vorkreissspule KW L 101	1151.012-021700	14
Vorkreissspule KW L 102	1151.012-021800	14
Vorkreissspule MW L 103	1151.012-021600	14
Vorkreissspule LW L 104	1151.012-021900	14
Vorkreissspule LW L 105	1151.012-022000	14
Antenne	ATG 006	
Drehkondensator	1151.012-006000	14
Tuner, vollständig	1151.012-014300	
ZF-Filter 1	1151.012-003700	14
ZF-Filter 2	1151.012-003800	14
ZF-Filter 3	1151.012-003900	14
ZF-Filter 4	1151.012-012800	
ZF-Filter 5	1151.012-012900	
ZF-Filter 6	1151.012-013000	
ZF-Filter 7	1151.012-013100	
ZF-Filter 8	1151.012-013200	
ZF-Filter 9	1151.012-013300	
Abstimmkern, rot, Filter 1-3	1151.012-004400	A Manifer 140
Abstimmkern, schwarz, Filter 4-9	1151.012-004400	B Manifer 230
Montageplatte KW	1151.012-020700	14
Montageplatte MW	1151.012-020800	14
Montageplatte LW	1151.012-020900	14
ZF-Leiterplatte, vollständig	1151.012-012600	
ZF-Leiterplatte, unbestückt	1151.012-012601	
NF-Leiterplatte, vollständig	1151.012-004500	
NF-Leiterplatte, unbestückt	1151.012-004501	14
Treibertrafo	1151.012-004900	
Ausgangstrafo	1151.012-004600	
Lautsprecher	LP 553 BGB	
Gehäuse, vollständig	1151.012-022500	
Gehäuse-Vorderteil	1151.012-022600	
Gehäuse-Deckel	1151.012-010600	
Griff, vollständig	1151.012-010400	14
Griff	1151.012-010401	
Bügel, vollständig	1151.012-010500	

*F 1 / AM 7 / 0037
F 2 / " " 380
F 3 / " " 390*

— 1 Stück

— 1 Stück

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: B...
Blende, vollständig	1151.012-006600	14
Schieber, vollständig	1151.012-010700	14
Tastensatz, vollständig	1151.012-020500 II	
Taste für Wellenbereich	1151.012-001903 B VIII	
Drehknopf (Diskant-Baß)	1151.012-011100	4 Stk 6 Stk
Knopffeder (f. Drehknopf, Diskant, Baß)	1151.012-001603	
Drehknopf (Abstimmung)	1151.012-010900	2 Stk
Knopffeder-Abstimmung f. Drehknopf	1151.012-001702	
Drehknopf (Lautstärke)	1151.012-007000 II	2 Stk
Seilrad	1151.012-005102	14
Seilrolle	TGL 64-2019	14
Zeigerseil 470 mm	1151.012-005119	14
Zeigerseil 528 mm	1151.012-005120	14
Batteriekammern	1151.012-007300	14 2 Stk
Kopfhöreranschluß mit Mutter	E 469.101	4
Druckkontakt-Krone	1151.012-006500	14
Druckkontakt-Kegel	1151.012-006800	14
Schaftschraube	1151.012-00004	14 Stk

Ts. 6700
 Tu 11900

Vag. ZF 99,00 2x R 790
 NF 80,00
 356,00 7 64

Zs. E184 / EABe80 / EF89 / E280 / Ec85 / Ech89
 141
 billige ?

Netzteil N 100

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer
Netztrafo, vollständig	1155.003-000200
Netzschnur, komplett	1155.003-001400
Grundplatte, vollständig	1155.003-001700 I
Gehäusekappe	1155.003-000001

**Ersatzteile für Rundfunkgeräte
aus der Produktion
des VEB Funkwerk Dresden**

**Rundfunkgeräte „Dominante“
W, W2a, W2n, ohne Ferritantenne, 006**

**Kennzahl
D 1**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: D...
Elektrische Teile		
Ausgangsübertrager, Tiefton	1132.004-01035	4
Ausgangsübertrager, Hochton	-01119	-
Netztrafo	1132.006-01037	2
Tr 3 Übertrager (LW-Vorkreis)	1132.004-01021	-
Tr 2 Übertrager (MW-Vorkreis)	-01023	-
Tr 1 Übertrager (KW-Vorkreis)	-01025	-
Tr 7 Übertrager (Ratiodetektor)	-01079	-
Dr 401 Drossel	1132.006-01034	4
Drehko AM/FM	1132.004-02114	-
UKW-Teil	1132.006-01010	-
1. ZF-Filter	1132.006-01015	2
2. ZF-Filter	-01017	-
3. ZF-Filter	-01029	-
4. ZF-Filter	-01030	-
Spule 10/11	1132.004-01028	-
Spule 3	-01078	-
Spule 7	-01080	-
Spule 2	-01130	-
Spule 13	1132.006-01024	2
Mechanische Ersatzteile		
Abdeckung für HT-Lautsprecher	1132.004-02003/II	4 und 5
Abdeckung für HT-Lautsprecher, elfenb.	/III	4 und 5
Abdeckung für HT-Lautsprecher, braun	1132.004-02003/I	4 und 5
Rahmen für magischen Fächer	1132.004-02130	-
Lasche für Abdeckung	-02139	4 und 5
Lasche für Abdeckung	-02145	4 und 5
Anschlußplatte für Ant/Erde	1132.004-01018	-
Anschlußplatte für Tonband	8433.004-01157	4 und 5
	0756.094-0001	
Bespannung	1132.006-02057	-
Drehknopf, Tonblende, dunkel	1132.004-01108/II	-
Drehknopf, groß, hell	1132.004-01108/III	-
Drehknopf, klein, dunkel	1132.006-01053	-
Drehknopf, klein, hell	1132.006-01053/III	-
Kontaktschieber, 6polig	1132.006-01016	4 und 5
Drucktaste, ohne Streifen	0409.006-02013 C	4 und 5

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: D...
Drucktaste, mit Streifen	0409.006-02013 A	4 und 5
Drücktastenschalter	1132.006-01009	-
Blende für Skalenlampe	1132.004-01013	-
Reflektor	1132.004-01014	-
Kern für KW-Vorkr./KW-Osz.	1132.004-02016	-
Kern für Sp. 3, 4, 5	1132.004-02017	4 und 5
Kern für KW-Vorkr.	1132.004-02018	-
Rückwand	1132.006-01076	-
	1132.006-02096	
Seilrad EM/AM	1132.004-01031	-
Skala, grün, W 2 n	1132.006-02006/I W2n	-
Skala, dunkel, W 2 a	1132.006-02005	-
Skala, rotbraun, W 2 n	1132.006-02006/II	-
Skalenanzeiger	1132.004-01064	-

Im Gerät „Dominante“ W werden einige Teile aus dem Gerät „Pillnitz“ verwendet

**Rundfunkgeräte „Dominante“
WF, WF 2a, WF 2n, mit Ferritantenne, 007**

**Kennzahl
D 2**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: D...
Elektrische Teile		
Spule für MW-Vorkreis	1171.007-01025	—
	1132.007-01035	—
Mechanische Teile		
Umrandung	1132.007-02002	—
Lagerwinkel mit Lötleiste	1132.007-01014	—
Bügel, gen.	1132.007-01015	—
Winkel für Seilführung	} kpl. Ant.	1132.007-01016
Spule für Ferritstab		1132.007-01026
Drehknopf, dunkel, für Ferrit	1132.007-01009	—
Drehknopf, hell	1132.007-02050	—
Drucktastenschalter	1132.007-01005	—
Rückwand	1132.007-01036	—
Rückwand	1132.007-02060	—
	1132.007-02044	—
Skala, dunkel, WF	1132.007-02003	—
Skala, hell, WF 2 n	1132.007-02036/l	—
Anzeigescheibe	1132.007-01047	—

Die übrigen elektrischen und mechanischen Ersatzteile werden vom Gerät mit der Kennzahl D 1 verwendet.

Rundfunkgerät „Dominante“ A, 009

Kennzahl
D 3

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: D...
-----------------------	---------------------------------	---

Elektrische Teile

Ausgangsübertrager	1132.009-01016	—
Tr 5 Übertrager, MW-Osz.	1132.009-01021	1
Tr 6 Übertrager, LW-Osz.	1132.009-01022	1
Tr 11 Übertrager, UKW-Osz.	1132.009-01026	—
Selengleichrichter	1132.009-02014	5
UKW-Teil	1132.009-01013	—
3. ZF-Filter	1132.009-01014	—
Ratiodetektorfilter IV	1132.009-01015	—
2. Filter	1132.009-01030	—

Mechanische Teile

Anschlußplatte für Ant./Erde	1132.009-01006	—
Anschlußpl. f. Tonabnehm. u. 2. Lautspr.	1132.009-01007	—
Drucktastenschalter	1132.009-01008	—
Rückwand	1132.009-02026	—
Bodenplatte	1132.009-02027	—

Rundfunkgeräte „Dominante“
W 101, W 102, W 102n — 015

Kennzahl
D 4

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: D...
Elektrische Teile		
Ausgangsübertragerwickel für Tiefton	1132.015-01123	—
Tr 1 KW-Vorkreis	1132.015-01083	5
Tr 302 UKW-Antennentrafo	1132.015-01088	5
Tr 303 UKW-Osz.	1132.015-01089	5
Tr 301 UKW-Antennenfilter	1132.015-01107	5
Drehko AM	1132.015-02148	—
Drehko FM	1132.015-02153	5
Drehko AM 2 x 500 pF	0270.031-1202	5
UKW-Teil, komplett	1132.015-01014	—
1. ZF-Filter	1132.015-01034	—
2. ZF-Filter	1132.015-01035	5
Ratiofilter W 101	1132.015-01036	—
1. ZF-Filter	1132.015-01118	—
Ratiodetektorfilter	1132.015-01120	5
Spule 304 Antennendrossel	1132.015-01067	5
Spule 1 ZF-Sperrkreis	1132.015-01071	5
Spule 3 LW-Vorkreis	1132.015-01073	5
Spule 301 UKW-Zwischenkreis	1132.015-01080	5
Mechanische Teile		
Blende für Klangregister	1132.015-02026	5
Zierritter W 102 n (1 Satz = 20 Stück)	ER 9237 b	—
Ferritschalter	1132.015-01027	5
Antennenträger für Stab	1132.015-01048	5
Hohlachse für Antenne	1132.015-02035	5
Ferritstab ohne Spule	1132.015-02103	5
Spule 2, MW-Vorkreis mit Ferritstab	1132.015-01072	5
Anschlußplatte Ant./Erde	1132.015-01028	—
Duplenbuchse	1132.015-01031	5
Anschlußplatte für TA und 2. L.	1132.015-01056	5
Bespannung	1132.015-02162	5
Drehknopf, weiß, Lautstärke, klein	1132.015-01005	5
Drehknopf, weiß, Hoch/Tiefton	1132.015-02019	5
Drehknopf, weiß, Lautstärke, groß	1132.015-02020	5
Drehknopf für Ferrit	1132.015-02072	5
Drucktastenschalter W 101	1132.015-01037	—
Klangregister	1132.015-01044	5

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: D...
Drucktastenschalter mit HF-Einh.	1132.015-01111	-
Lampenfassung gez. m. Refl.	1132.015-01025	5
Rückstellfeder, links, Tiefen	1132.015-02061	5
Rückstellfeder, rechts, Höhen	1132.015-02062	5
Kern für Tr 1/2	1132.015-02147	5
Rückwand	1132.015-02003	-
Bodenplatte	1132.015-02010	5
Rückwand	1132.015-02194	-
Seilrad FM	1132.015-02025	5
Antriebsrolle	1132.015-01030	5
Seilrad AM	1132.015-02191	-
Seilrolle	10/RFT-N.328.502	5
Skala, dunkel	1132.015-02016/I	-
Skala, dunkel	1132.015-02197/I	5
Glasplatte mit Folie W 102 n	1132.015-02213	-
Anzeigescheibe, links, Tiefen	1132.015-02017	5
Anzeigescheibe, rechts, Höhen	1132.015-02018	5
Skalenanzeiger FM	1132.015-02096	5
Skalenanzeiger AM	1132.015-02097	5
Schallwände	1132.015-02005	5
Schallwände	1132.015-02073	5
Schaltachse für Dupl.-Umschaltung	1132.015-01019	5
Schaltarm für Dupl.-Antrieb	1132.015-01022	5
Antriebsachse	1132.015-02030	5

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: D...
Elektrische Teile		
Ausgangsübertrager, Tiefton	1132.016-01023	—
Netztrenntrafo (Anschl. v. Plattensp. und Tonabnehm.)	1132.016-01002	—
UKW-Teil	1132.016-01005	—
1. ZF-Filter AM/FM	1132.016-01008	—
Mechanische Teile		
Anschlußplatte für Ant./Erde	1132.016-01014	—
Drucktastenschalter m. HF-Einheit	1132.016-01007	—
Rückwand	1132.016-02003	—

**Ersatzteile für
Import-Rundfunkgeräte**

YCDTo.net

Lager-Nr.	Artikel	
11/75	Holzgehäuse	
11/77	Skalenglas	3918-061
11/76	Rückwände	
11/78	Lichtschirmpapier für Skala	
11/80	Schnurtrommel (Skalenrad)	
11/81	Drehknopf, groß	6331-006
11/82	Drehknopf, klein, 4 mm	6331-008
11/83	Drehknopf, klein, 6 mm	
11/84	Drucktasten	
11/86	Schalthebel für Drucktasten	
11/85	Spulensatz (Tastensatz)	4215-009
11/86	Schaltschieber	
11/88	Netzschalter (Kippschalter)	4211-011
11/89	Lautsprecher, oval	
11/90	Ausgangsübertrager	4113-006
11/91	Drehkondensator	
11/93	Doppelpotentiometer	
11/94	Netztrafo	
11/96	UKW-Teil, komplett (mit ECC 85)	
11/97	Ferritantenne	
11/98	Ferritstabhalteplatte	
11/100	Filter AM	5216-018
11/99	Filter FM	5216-017
11/101	Kombi-Filter (AM und FM)	5216-013
11/102	Skalenlämpchen 6,5/0,1	
11/103	Rosenthal-Trimmer	
11/104	KWO-Trimmer	
11/105	KWH-Trimmer	

Lager-Nr.	Artikel	
11/151	Gehäuseeinsatzrahmen	EX 404 OL
11/153	Skala	EN 140 R
11/154	Skalenhalter, links	EK 508 T
11/155	Skalenhalter, rechts	EK 508 Z
11/156	Rückwandschraube	KM 454 R
11/157	Rückwandhaltewinkel	HK 765 E
11/158	Befestigungswinkel	HJ 314 X
11/159	Drucktasten	EU 001 R
11/160	Drucktastenfeder	HR 908 Z
11/161	Drucktasteneinhänger	HE 227 U
11/162	Drucktastenthalteschiene	HF 215 K
11/163	Drehknopfoberteil	LE 131 Y
11/164	Drehknopfunterteil	LE 132/B
11/165	Doppeldrehknopf	LE 132/D
11/166	Lautsprecher	AE 321 T
11/167	Ausgangstrafo	DA 3188
11/168	Drehkondensator	DK 119 K
11/169	Doppelpotentiometer	PA 603 P
11/170	Entbrummer	CD 901 T
11/171	Netztrafo	DA 118 B
11/174	Spannungswahlschalter	CA 607 S
11/175	Sicherungen	DH 206 H
11/176	Gehäusedipolleitung	DC 812 F
11/177	UKW-Schnurtrommel	LE 304 C
11/178	Abstimmachse	EU 104 S
11/179	UKW-Einbauteil, mit ECC 85	BA 003 X
11/180	HF-Einheit, montiert	BC 131 N
11/181	Schaltarme, 2polig	CB 204 S
11/182	Schaltarme, 4polig	CB 204 T
11/183	Schaltarme, 5polig	CB 204 M
11/184	Bandfilter I, ohne Mittelanzapfung	BC 315 P
11/185	Bandfilter II, mit Mittelanzapfung	BC 315 R
11/186	Spugkreis	BC 317 J
11/187	UKW-Spule	EB 607 Z

Lager-Nr.	Artikel	
11/300	Gehäuserahmen	2339 IM
11/301	Gehäusefrontplatte	
11/302	Gehäuserückplatte	529.006-2
11/303	Tonwand; montiert	AG 5110
11/304	Lautsprechergitter, montiert	AF 32128
11/305	Gehäusegriff	YM 2708
11/306	Skala	863.010-2
11/308	Skalenhalter	651.013
11/309	Drehknopf	AG 34164
11/310	Hebelknopf	727.007
11/311	Lautsprecher, permanent	175.002
11/312	Ausgangstrafo	YV 56206 A
11/316	Netztrafo	TRF 16 K 06
11/314	Netzteilgehäuse	725.001
11/315	Deckel für Netzteilgehäuse	827.001
11/317	Drehkondensator	YV 3730 a
11/318	Potentiometer mit Halterung	YV 3835
11/319	Potentiometer ohne Halterung	YV 3834
11/320	Anodenselen	154.001
11/321	Heizselen	154.002
11/322	Röhrenfassung	YV 1527
11/323	Röhrenfassung	YV 1521-R
11/324	Röhrenfassung	YV 1521
11/325	Bandantenne	6339-IV-2
11/326	Grundplatte	266.006
11/327	Ferritantenne	238.007-2
11/328	HF-Einheit	166.002
11/329	ZF-Bandfilter	AV 4019
11/330	ZF-Bandfilter	YV 4019 A
11/340	Sicherungen 0,06 A	221.002
11/341	Spannungswähler	
11/342	Anodenanschluß	107.011
11/345	Antennenanschluß, montiert	4902
11/351	Batteriebefestigung, montiert	

Lager-Nr.	Artikel
11/525	Buchse und Stecker (Tuchel)
11/526	Buchse und Stecker (Amphenol)
11/527	Doppeldrehkondensator
11/528	Akku-Anschlußkabel
11/530	Verbindungskabel
11/531	Drehknöpfe
11/532	Drucktasten
11/533	Ausgangstrafo
11/534	Potentiometer, 0,5 MOhm
11/535	Potentiometer, 1 MOhm, log.
11/536	Tumblerschalter
11/537	Schaltungsmechanik und Tumblerschalter
11/538	Skala
11/539	Hochvolt-Drosselspule
11/540	Niedervolt-Drosselspule
11/541	ZF-Filter I
11/542	ZF-Filter II
11/543	ZF-Filter
11/544	Modulationsspule KW
11/545	Oszillatorspule KW
11/546	Modulationsspule LW
11/547	Oszillatorspule LW
11/548	Modulationsspule MW
11/549	Oszillatorspule MW
11/550	Wellenschalter, komplett
11/551	Zerhacker, 24 Volt
11/552	Zerhackertrafo

Lager-Nr.	Artikel	
11/1	Gehäuseoberteil	
11/2	Gehäusevorderteil	
11/3	Gehäusehinterteil	
11/4	Gehäuseunterteil	
11/10	Knöpfe für Senderwahl	2 PA 57800
11/13	Netzschalterknopf	2 PA 24802
11/14	Ferritantenne	2 PA 89200
11/15	Ferritstabhalter	
11/16	Netzteilgehäuse	2 PK 12800
11/20	Batterieanschluß (Adapter)	2 PF 47504
11/21	Lautsprecher	2 AN 63216
11/22	Ausgangsübertrager	2 PN 67302
11/24	Drehkondensator	
11/25	Potentiometer, 1,6 MOhm, mit Schalter	
11/26	Drahttrimmer	2 QK 700003
11/27	Netztrafo	2 PN 66105
11/28	ZF-Filter I	2 PK 85402
11/29	ZF-Filter II	2 PK 85408
11/30	Antennenspulen	
11/31	Oszillatorspule	2 PK 58526
11/32	Oszillatorspule, montiert	2 PF 82608
11/33	Röhrensockel (Fassung)	2 PK 49717
11/34	Selengleichrichter	2 PF 19615
11/35	Zweiplattenselen	2 PN 74402
11/38	Selensäule	2 PA 09400
11/49	Elkos 1500 uF 6/8 Volt	
11/53	Sicherungen, 0,08 A	
11/54	Lötösenleiste, klein	
11/55	Lötösenleiste, groß	

Lager-Nr.	Artikel
11/250	Gehäuse
11/251	Skala
11/252	Drucktaste „D“
11/253	Drucktaste „K“
11/254	Ferritantenne mit Spulen
11/255	Anodenbatterieklemmen
11/256	Lautsprecher, permanent
11/257	Ausgangsübertrager
11/259	Potentiometer
11/260	Netztrafo
11/261	Bandfilter I
11/261a	Bandfilter II
11/262	Wellenschalter, komplett
11/263	Speiseleiste
11/265	Zweiplattenselen
11/266	Vierplattenselen
11/267	Netzteil, komplett
11/268	Gehäuse für Netzteil
11/269	Anodenselen DZG 7
11/270	Kontaktstift, versilbert
11/270a	Kontaktisolierhülse
11/279	Antennenspule T 3/4351/111
11/280	Oszillatorspule KW 4351/110
11/280a	Oszillatorspule MW 351/108
11/280b	Oszillatorspule LW 4351/109 DL
11/281	Alubänder für Gehäuse, goldeloxiert

Lager-Nr.	Artikel
11/403	Röhrenfassung, 9 E 55, mit Abschirmbecher
11/403a	Röhrenfassung, H D 55, ohne Abschirmbecher
11/403b	Röhrenfassung, groß, 7 E 55, mit Abschirmbecher
11/403c	Röhrenfassung, klein, 7 E 46, mit Abschirmbecher
11/403d	Röhrenfassung, groß, 7 D 45, ohne Abschirmbecher
11/403e	Röhrenfassung, mittel, 7 D 38, ohne Abschirmbecher
11/403f	Röhrenfassung, klein, 7 D 31, ohne Abschirmbecher
11/405	Gehäuse aus Blech
11/406	Skalenlämpchen
11/407	Kabel d. Zuf. Blocks
11/408	Antennenkabel
11/412	Lautsprecher
11/414	Potentiometer, 500 kOhm
11/415	Sicherung, PL 45-5 a
11/416	Sicherungshalter, komplett
11/417	Skala
11/418	Spulensätze (einzelne Spulen)
11/423	Krafttransformator, TR 101
11/424	Wellenumschalter
11/425	Zerhacker, WA 12,8

Lager-Nr.	Artikel
11/455	Skalenlampen
11/457	Verbindungskabel für Speisung
11/460	Drucktaste mit Kontakt „D“
11/460a	Drucktaste mit Kontakt „S“
11/461	Drucktaste „D“
11/462	Drucktaste „S“
11/463	Block f. Ws. Kondensator
11/464	Lautsprecher 3 GD
11/466	Potentiometer, 250 kOhm/2 MOhm
11/467	Umschalter für Netzspeisegerät
11/469	Sicherungshalter
11/470	Skala
11/472	Spulensatz (4 einzelne Spulen)
11/476	Antennenstecker
11/478	Zerhackertrafo
11/479	Wellenumschalter, W 1
11/502	Sicherung, 5 A
11/501	Reservekästen
11/560	Autoantenne AP 41
11/561	Autoantenne AP 44
11/562	Autoantenne AP 41 N 2
11/563	Autoantenne A 8 M
11/564	Autoantenne A 8 M
11/565	Autoantenne A 12

Transistorenempfänger „Bambino“ Import aus Jugoslawien

Lager-Nr.	Artikel	
11/600	Widerstände: 27 kOhm, 0,25 W	RICA / A 27 K / 3 x 9
11/601	10 kOhm, 0,25 W	RICA / A 10 K / 3 x 9
11/602	1 kOhm, 0,25 W	RICA / A 1 K / 3 x 9
11/603	800 Ohm, 0,25 W	RICA / A 820 / 3 x 9
11/604	33 kOhm, 0,25 W	RICA / A 33 K / 3 x 9
11/605	15 kOhm, 0,25 W	RICA / A 15 K / 3 x 9
11/606	390 Ohm, 0,25 W	RICA / A 390 E / 3 x 9
11/607	270 kOhm, 0,25 W	RICA / A 270 K / 3 x 9
11/608	100 Ohm, 0,25 W	RICA / A 100 E / 3 x 9
11/609	270 Ohm, 0,25 W	RICA / A 270 R / 3 x 9
11/610	Thermistor 130 Ohm, R 21	R 5 EA 130 E / 9
11/611	Kondensatoren: 7 pF, 500 V, keram.	C 32 AK / 06 E / 5
11/612	4700 pF, 30 V	C 304 AA / K 4 K 7 / 6 x 6 x 2
11/613	0,047 uF, 30 V	C 32 AA / I 47 K / 9
11/614	Elko 100 uF, 3 V	CN 21 / F 100 / 10 x 19
11/615	Elko 32 uF, 6 V	CN 21 / T 32 / 5 x 11
11/616	Kondensator 2200 pF, 64 V C7	C 20 AE / B 2 K 2 / 14 x 7
11/617	Kondensator 40 pF, 63 V, Styr.	C 20 AB / S 40 E / 4 x 8
11/618	Elko 10 uF, 6 V	CN 21 / T 10 / 5 x 10
11/619	Kondensator 0,022 uF, 30 V	C 32 AA / I 22 K / 2,5 x 5
11/620	Lautsprecher 8 Ohm, 0,4 W	B 601506
11/621	Transistoren:	SFT 306
11/622		SFT 317
11/623		AC 550 / B
11/624		AC 542 / B
11/625	Potentiometer, m. Sch., 10 kOhm, log.	B 604205
11/626	Trimmer-Pot., 3 K, Blech.	B 604206
11/627	Drehkondensator 170 + 10/80 + 10 pF	B 600005
11/628	Erregertrafo	B 600817
11/629	Ausgangstrafo	B 600816
11/630	MF Trafo I	B 605532
11/631	MF Trafo II	B 605533
11/632	MF Trafo III	B 605534
11/633	Oszillatorspule ST	B 602425
11/634	Ferritantenne 7 x 92 mm	B 610004
11/635	St-Drossel 2,5 x uB	TB 742015

Lager-Nr.	Artikel	
11/636	Drahtwiderstand 20/0,5 W	93 193
11/637	Halter	B 107052
11/638	Metallzahnrad	B 113501
11/639	Zahnrad	B 203102
11/640	Hebelsatz	T 371003
11/641	Batteriehalter	B 700251
11/642	Kleine Säule	T 494001
11/643	Zeiger	T 494002
11/644	Schachtelsatz, bestehend aus:	
	Schachteluntersatz	T 302004
	Decke	T 8100001
	Zierperforiertes Blech	T 356032
	Zierbezeichnung EI	T 473003
	Skala	T 377002
	Ziehhalter der Skala	T 473004
11/645	Halter	B 107051

Diese Ersatzteile werden nur an die Bezirksstellen des Garantiedienstes ausgegeben.

Import-Röhren

für Koffersuper „Tesla-Minor“

1 H 33
1 AF 33
1 F 33
1 L 33

für Koffersuper „Orion BA 408“ und „Szarotka“

1 R 5 T
1 S 5 T
1 T 4 T
3 S 4 T
3 V 4
DM 70

für Autosuper „A 8“, „A 9“ und „A 12“

6 A 2 P
6 CH 2 P
6 I 1 P
6 K 4 P
6 N 2 P
6 P 1 P
6 P 14 P
6 SH 3 P
6 Z 4 P
6 P 2 P